



ネットワーク^{Wi-Fi} iPhone・iPad・スマートフォンに対応



3ステップで

簡単設定

IP CAMERA



iPhone アプリ
「PX-IPCAM Lite」
設定マニュアル

iPhone5
対応



「PX-IPCAM Lite」をダウンロード・インストール・カメラ登録

- iTunes Store から「PX-IPCAM Lite」をダウンロードする P2
- 「PX-IPCAM Lite」を起動・設定する P3
- QRコードを読み取りカメラを設定する P4
- カメラモニター画面各種設定 P6

各種設定

- 「高度な設定」画面へアクセス P7
- 「高度な設定」 P8

デモカメラに接続してみる

- デモカメラに接続する P9

「iTunes Store」から「PX-IPCAM Lite」をダウンロードする

- ①「iTunes Store」にアクセスして「PX-IPCAM Lite」を検索する。
- ②「無料」、「Appをインストール」をタップしてダウンロード・インストールする。



「PX-IPCAM264 Lite」を起動・設定する

① インストールした「PX-IPCAM Lite」をタップして起動する。



② 初期画面（カメラ追加画面）が表示されたら、カメラ追加設定をする。
起動時、別の画面が表示されたら「カメラを追加」をタップして
カメラ追加設定画面を表示する。



初期画面

③ 「QRコード」をタップしてQRコード読み取り画面へ。



カメラ追加画面

タップしてQRコード読み取り画面へ

QRコードを読み取り、カメラを設定する

① QRコードスキャン画面になります。

図 1 のカメラ本体底面の QRコードを読みます。

図 1



QRコードを読み取り、カメラを設定する

② QRコード (UID) を読むと UID 欄に 20 桁の UID が登録されます。

パスワード欄に初期設定コード【888888】(設定画面で変更可能)を入力、【保存】をタップ。

任意のカメラ名を登録

20 桁の UID が登録される

【888888】を入力



タップしてカメラモニタリング開始!




動体検知時
撮影画像閲覧

アプリ情報

カメラ管理画面

③ カメラ管理画面の「オンライン」を確認してタップするとカメラモニター画面へ。

カメラモニター画面各種設定



マイク・スピーカーを両方消音にする

カメラ周辺の音をスマートフォンで聞く

スマートフォン周辺の音をカメラのスピーカーで聞く




横向き画面

スナップショットを撮る

カメラで撮影した画像を見る


「高度な設定」画面へアクセス

- ① 各種設定画面「高度な設定」項目にアクセスする。



高度な設定

①「高度な設定」項目でセキュリティコード変更・ビデオ画質・動体検知設定等、各種カメラ設定が行えます。



プレクスのデモカメラにアクセスすることができます。



デモカメラ用 QR コード

デモカメラパスワード

4649

ヨロシク

プレクスのカワイイペット達